

BUDGET COUNTER BEAN AUFBAUANLEITUNG

www.easydisplay.com/budget-counter-bean



Gesamtmaße Budget Counter Bean:
(Breite) 86 cm x (Höhe) 95 cm x (Tiefe)
46 cm



1 Legen Sie die Tragetaschen flach auf den Boden und entnehmen Sie bitte jedes Teil. Lieferumfang: Bodenteil mit Klettstreifen, Tischplatte, Kunststoffwand mit Klettstreifen, Bannergrafik mit Klettstreifen.



2 Legen Sie das Bodenteil mit dem Klettstreifen nach oben vor sich hin.



3 Beginnen Sie, mit dem unteren klettenden Streifen der Kunststoffwand, diese am Klettstreifen der Bodenplatte zu befestigen.



4 Der Klettverschluss hält die Kunststoffwand aufrecht. Achten Sie auf eine zentrierte Montage der Wand.



5 Legen Sie die Tischplatte oben auf die Kunststoffwand. Achten Sie darauf, dass die Platte vollständig aufliegt und eingeführt ist. Wenn die Platte nicht eben aufliegt, drücken Sie von oben nach.



6 Befestigen Sie auf einer Seite die Bannergrafik mit dem Klettband am klettenden Gegenstück im Gehäuse.



7 Legen Sie die Bannergrafik um die Kunststoffwand und befestigen Sie diese am anderen Ende der Wand mit dem Klettband am klettenden Gegenstück im Gehäuse.

BENÖTIGEN SIE



EINEN NEUEN DRUCK?